

Instrukcja programowania pilota CAME Space do karty radiowej AF43SP (maksymalnie 15 pilotów)

I. Wpisywanie nowego nadajnika (pilota) bezpośrednio do odbiornika/centralki

Należy dokonać wpisania każdego przycisku nadajnika oddzielnie.

W zależności od tego czy dany przycisk nadajnika ma sterować kanałem 1 czy 2, należy użyć odpowiedniego przycisku na karcie radiowej w celu wejścia do procedury programowania.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sek. przycisk '1' na karcie radiowej (jeżeli programowany przycisk nadajnika ma obsługiwać kanał nr 1), lub przycisk '2' (jeżeli programowany przycisk nadajnika ma obsługiwać kanał nr 2) - dioda **LED** zacznie pulsować.
2. W ciągu 20 sek. nacisnąć przycisk nadajnika, który ma zostać wpisany - dioda **LED** na chwilę zaświeci światłem ciągłym, sygnalizując odebranie prawidłowego sygnału nadajnika.
3. W celu zaakceptowania, nacisnąć przycisk **CLR** na karcie radiowej lub poczekać aż dioda **LED** zgaśnie.
4. Dla wpisania kolejnych przycisków tego, lub innych nadajników, postępować wg **pkt.1...3.**

Uwaga!

- W celu edytowania konfiguracji przycisków nadajnika, polegającej na usunięciu przypisania kanału do przycisku, należy usunąć dany nadajnik z pamięci (**pkt. III**), a następnie wpisać ponownie jego przyciski w żądany sposób.
- **Próba wpisania 16 nadajnika zakończy się niepowodzeniem.**

II. Proste wpisywanie nadajników (bez dostępu do centralki – z wykorzystaniem starego pilota)

Istnieje możliwość wpisywania nadajników, bez konieczności dostępu do przycisków karty radiowej. W tym celu należy posiadać już wpisany nadajnik, z taką konfiguracją przycisków jaką chcemy uzyskać w następnych dopisywanych nadajnikach.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przez 20 sek. dowolny przycisk wcześniej wpisanego nadajnika.
2. W ciągu 20 sek. nacisnąć dowolny przycisk nadajnika, który ma zostać wpisany.
3. W celu wpisania kolejnych nadajników, postępować identycznie według **pkt.1 i 2.**

Uwaga!

Procedura prostego wpisywania nadajników powoduje dopisanie nowego nadajnika i automatyczne skonfigurowanie jego przycisków, zgodne z konfiguracją przycisków nadajnika wcześniej zaprogramowanego, użytego w tej procedurze. Aby procedura prostego wpisywania nadajnika zakończyła się powodzeniem, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem nie powinna przekraczać **20 m.**

III. Kasowanie pojedynczego nadajnika

1. Przy naciśniętym przycisku **CLEAR** (LED pulsuje) nacisnąć dowolny przycisk nadajnika, który ma zostać wykasowany. **LED** zacznie świecić światłem ciągłym.
2. Zwolnić przycisk **CLEAR**.

Uwaga!

Należy zachować szczególną ostrożność podczas kasowania pojedynczego nadajnika, gdyż zbyt i długie przytrzymanie przycisku CLEAR (powyżej 8 sek.), spowoduje skasowanie wszystkich nadajników.

IV. Kasowanie całej pamięci karty radiowej

Należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 8 sek. przycisk **CLEAR**, aż **LED** przestanie pulsować i zacznie świecić światłem ciągłym. Wszystkie zaprogramowane do tej pory nadajniki zostaną wykasowane z pamięci odbiornika.